



Plaats de transponder op de B stijl 10cm boven onderkant raam. De (zwarte) X2 Transponder moet een **MX** Transponder zijn (Voor motorcross) **GEEN** X2 (zwarte transponder) Car & Bike transponder gebruiken, deze werkt niet in **Blijham**. Zorg dat de transponder vrij zicht op de baan heeft!!! En plaats hem zo laag mogelijk, op de B stijl. Er mag geen ijzer tussen zitten!!

